

MICROFIBRE Spécial Plancha & BBQ



Mode d'emploi

Humidifier à l'eau pour nettoyer les salissures de votre plancha ou BBQ ou utiliser le Spray Nettoyant et Dégraissant BRASERO ou le Spray Désinfectant et Dégraissant BRASERO pour plus d'efficacité.

Bien rincer à l'eau claire après usage.

Recommandations —

Laver séparément ou avec des couleurs similaires à 60°C.

Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'eau de Javel. Sécher à plat.



Idéale avec
le spray
Nettoyant
dégraissant
BRASERO

NON RAYANTE

RÉCURANTE ET ABSORBANTE

BI FACES

- › La face grattante nettoie et élimine sans rayer, les salissures et projections de graisse.
- › La face absorbante essuie les surfaces sans laisser de traces.
- › Optimise l'utilisation des Nettoyants BRASERO pour vos planchas et BBQ.

TECHNOLOGIE MICROFIBRE

- › Les microfibres sont de microscopiques fibres enchevêtrées les unes dans les autres.
- › 100 fois plus fines qu'un cheveu, elles multiplient les points de contact sur la surface à nettoyer.
- › La face grattante désincruste les salissures même tenaces. Elle n'abîme pas les supports grâce à la matière spécifique de ses bandes grattantes.
- › La seconde face absorbe l'eau et les graisses pour un essuyage parfait.

Entretien

Lavable jusqu'à 300 fois en machine à 60°C

Composition

89% POLYESTER - 11% POLYAMIDE

Type d'utilisation **Format**
Nettoyage / essuyage 30 x 30 cm

NE PAS CHLORER / LAVER À 60°C MAXIMUM
/ NE PAS REPASSER / NE PAS NETTOYER À
SEC / NE PAS PASSER AU SÈCHE-LINGE.

091200



3 451571 021463



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FAVEX
102 B Av. du Président Kennedy
75016 Paris
Contact : 09 69 36 56 60
www.favex.fr